

差込式分水栓 B2 型 施工方法

- 手順 1： 本体インサートリング部を既設管に差し込み、フタを全開します。
- 手順 2： 内側から、インサートリングの位置固定ネジを、付属の六角レンチで上下左右 4箇所仮固定します。（写真 B）
- 手順 3： 位置決めしたインサートリングとパイプの隙間を、充填材（モルタルやボンド等）で埋めてください。
- 手順 4： 戸当たり全周と壁面とのすき間をコーティング剤等で止水処理してください。

※水漏れに対しての留意点

- 壁面とフレームの隙間の止水処理が不十分な場合、隙間から漏水します。
 - 扉体及びそのスライド部分にコンクリート等が付着しないようにしてください。
- （注：簡易的な構造ですので、完全止水商品ではありません。）

写真 A：製品背面



写真 B

